

# Bluetooth Speaker

## E-P260B

دفترچه راهنمای عملکرد بلندگو

برای استفاده صحیح لطفاً قبل از استفاده این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید.

### امکانات:

. بلوتوث HIFI در فضای باز

. خروجی صدای بسیار خوب و افکت صدای پویا

. با بلوتوث A2DP/AVRCP موسیقی را از طریق بی سیم دستگاههای دارای بلوتوث مانند تلفن همراه، نوت

بوک، آیفون یا آی پد پخش کنید.

. اتصال ساده و ایمن به دستگاه های دیگر

. برد عملیاتی ۱۰ متر

. با پشتیبانی از USB و میکرو TF

. دارای امکان ورودی ( Line-in ) مناسب برای PC/MIDTV و سایر دستگاههای صوتی .

. باتری داخلی لیتیومی قابل شارژ ۳۶۰۰mAh

. عملکرد TWS ( امکان اتصال و جفت شدن با سایر بلندگوهای همین مدل و یکسان )

. موسیقی RGB با پخش نور

### تجهیزات جانبی:

. راهنمای کاربر ۱ pc . آداپتور برق ۱ pc

. کنترل از راه دور ۱ عدد

مشخصات:

برد بلوتوث

بلندگو

تا ۱۰ متر اندازه ووفر: ۶,۵ اینچ \* ۲

خروجی:

۳۰ وات

اتصالات:

دیسک USB کارت خوان Micro SD جک ورودی میکروفون اتصال جک

۳,۵ میلی متری Aux-in

منبع تغذیه باتری لیتیومی قابل شارژ داخلی ۳۶۰۰ میلی آمپر

زمان پخش

زمان شارژ

اندازه بلندگو

۵ ساعت با ( ۵۰ درصد حجم)

۶-۵ ساعت ۷,۴۷/۳۰۰۰mAh

۲۸۰\*(L)۶۰۵(H)\*۲۵۵(W)

اندازه بسته بندی: ۳۳+ (mm) ۶۹۷ (W) ۳۰۰

دستور العمل ظاهر و کلید :

۱. ورودی DC USB/TF/AUX جک ورودی میکروفون ۱/۲ ورودی

۲. POWER ON / OFF (کلید خاموش / روشن)

۳. VOLUME (دکمه تنظیم صدا)

۴. منوی موسیقی

۵. میکروفون PRI

۶. MIC MENU (دکمه انتخاب میکروفون)

۷. حالت LED

۸. برگشت به آهنگ قبلی

۹. PLAY/PAUSE (دکمه پخش / توقف)

۱۰. رفتن به آهنگ بعدی

۱۱. دکمه انتخاب حالت های مختلف عملکرد

معرفی عملکرد ریموت کنترل:

۱. دکمه MUTE را فشار دهید تا دستگاه قطع شود

۲. برای جابجایی بین ورودیهای، مختلف این دکمه را فشار دهید.

(AUX. USB. TF: BLUETOOTH)

این دکمه را برای روشن/خاموش کردن اعلان صوتی به مدت چند ثانیه فشار دهید.

۳. این دکمه را فشار دهید تا آلبوم را انتخاب کنید

۴. این دکمه را فشار دهید تا صدای اصلی دستگاه افزایش / کاهش یابد.

۵. وقتی دستگاه در حالت USB، است این دکمه را برای پخش یا توقف صدا فشار دهید. برای تغییر زبان به

چینی / انگلیسی برای فرمان صوتی برای چند ثانیه فشار دهید.

۶. برای انتخاب آهنگ قبلی این دکمه را فشار دهید.

۷. این دکمه را فشار دهید تا صدای اصلی دستگاه کاهش یابد.

۸. برای تکرار یک / تکرار همه آهنگ ها این دکمه را فشار دهید.

۹. این دکمه را بای انتخاب آلبوم فشار دهید.

۱۰. برای انتخاب آهنگ، بعدی این دکمه را فشار دهید.

۱۱. این دکمه را برای انتخاب به حالت EQ (فلت، جاز، راک، پاپ کلاسیک) فشار دهید

۱۲. از شماره کلید ۰-۹ برای انتخاب آهنگهای خاص در کارت USB/TF

### نحوه اتصال بلوتوث:

۱. دکمه پاور را روی روشن قرار دهید در پنل جلویی دکمه انتخاب با نوع ورودی را فشار دهید تا برنامه بلوتوث

راه اندازی شود صدای سیستم دستگاه حالت "بلوتوث را خواهد گفت.

۲. بلوتوث تلفن همراه را فعال کنید و نام دستگاه "E-P26B" را جستجو کنید سپس آن را وصل کنید هنگامی

که با موفقیت وصل شد صدای سیستم میگوید بلوتوث متصل است.

۳. موسیقی را از تلفن همراه یا سایر دستگاه های خارجی پخش کنید و لذت ببرید.

۴. دکمه انتخاب آهنگ قبلی یا بعدی را در دستگاه یا تلفن همراه فشار دهید تا آهنگهای مورد علاقه خود را

انتخاب کنید.

۵. دکمه پخش / توقف روی دستگاه یا تلفن همراه را برای پخش /توقف موسیقی فشار دهید.

۶. از دستگاه بلوتوث برای تنظیم صدا ( افزایش / کاهش ) استفاده کنید یا دکمه VOL-/VOL را برای تنظیم

کم و زیاد کردن صدا فشار دهید.

### عملکرد TWS:

۱. دو بلندگوی یکسان را که میخواهید جفت، کنید روشن کنید لطفا توجه داشته باشید که هر دو در حالت

بلوتوث باشند.

۲. "NEXT"

دستگاه را برای چند ثانیه فشار دهید تا یکی از دو "SLAV" در صفحه نشانگر بدون پرش نشان داده شود بعد از

این اتصال ۲ بلندگو انجام میگردد.

۳. با تلفن همراه یا سایر دستگاه های خارجی اتصال بلوتوث برقرار، کنید موسیقی پخش کنید و از جلوه صدای استریو بی سیم واقعی لذت ببرید.

### **AUX-IN (کابل صدا) :**

برای سایر دستگاههای موسیقی یا پخش کنندههای MP3/MP4 از کابل صدا برای اتصال از "Line Out" آن دستگاه " به "Aux In" اسپیکراستفاده کنید و از پخش موسیقی لذت ببرید. اسپیکر در هر نوع پخش صدا باشد هنگامی که از کابل صدا برای اتصال دستگاه استفاده میکنید به طور خودکار به حالت AUX سوئیچ میشود. در حالت AUX تمام عملکردها را میتوان توسط دستگاه خارجی کنترل کرد.

### **نحوه شارژ باتری :**

۱. اسپیکر را خاموش کنید آداپتور شارژر ارائه شده را در پورت شارژ قرار دهید نشانگر شارژ قرمز روشن است.
۲. زمان شارژ باید ۵-۶ ساعت باشد هنگام شارژ کامل چراغ نشانگر خاموش میشود.
۳. به منظور حفظ سلامت باتری لطفاً بیش از ۸ ساعت شارژ نکنید.

### **توجه داشته باشید**

۱. زمان پخش بستگی به میزان سختی کار دستگاه دارد موسیقی سنگین بلند و باس انرژی بیشتری مصرف خواهد کرد.
۲. باتری قابل شارژ داخلی قابل تعویض نیست آن را در نیاورید یا تعویض نکنید در سطل زباله یا آتش نیندازید.
۳. هنگام تمیز کردن، محصول از یک پارچه نرم و خشک استفاده کنید برای لکه های شدیدتر لطفاً پارچه را فقط با آب مرطوب کنید هر چیز دیگری ممکن است رنگ محصول را حل کند یا به پلاستیک آسیب برساند.

### **نحوه عملکرد ضبط صدا :**

۱. مطمئن شوید که دستگاه روشن است و یک کارت حافظه USB یا کارت TF قرار داده شده است.
۲. میکروفون را وصل کنید و تست کنید وقتی صدای شما از بلندگو شنیده شد دستگاه آماده ضبط است.

۳. دکمه REC روی ریموت کنترل را فشار دهید و ضبط را شروع یا متوقف کنید شما آزادانه می توانید آنچه را که می خواهید ضبط کنید.

### نحوه پخش موسیقی از دیسک USB و کارت Micro SD :

۱. دکمه پاور را روی روشن « قرار دهید.

۲. دیسک فلش USB یا کارت Micro SD را در اسلات قرار دهید موسیقی ذخیره شده به طور خودکار پخش میشود

۳. در حالت پخش دکمه Previous یا Next را برای انتخاب آهنگهای قبلی و بعدی که دوست دارید فشار دهید. یا دکمه VOL-VOL را برای تنظیم کم و زیاد کردن صدا فشار دهید. PLAY/PAUSE برای پخش یا توقف فشار دهید

۴. لطفاً دکمه روشن/خاموش را در حالی که از اسپیکر استفاده نمیکنید روی (OFF) قرار دهید.

نکته : زمانی که پخش موسیقی از طریق بلوتوث میباشد با وارد کردن USB یا کارت Micro SD بلوتوث را قطع میکند و به پخش دیسک USB یا کارت Micro SD تغییر میکند شما میتوانید دکمه MODE را فشار دهید تا دوباره به حالت بلوتوث بروید.